SJÖSTRAND
COFFEE CONCEPT

MODE D'EMPLOI

Veuillez lire le mode d'emploi et les conseils de sécurité avant l'utilisation de l'appareil !

Précautions
Conservez ce mode d'emploi

Cet appareil peut exposer à des risques de sécurité si les précautions ne sont pas respectées

SOS En cas d'urgence : débranchez immédiatement l'appareil.

Ce produit a été conçu pour un usage personnel seulement. Le fabricant ne peut être tenu responsable et la garantie ne sera pas valable dans le cas d'un usage commercial, d'un usage inapproprié ou si les instructions n'ont pas été respectées. Débrancher l'appareil de la prise s'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

Vérifier que la tension est la même que celle mentionnée sur l'étiquette signalétique. Brancher à une prise de courant avec terre seulement. Le branchement à une prise inadéquate annule la garantie.

Débrancher l'appareil avant de le nettoyer et le laisser refroidir. Ne jamais nettoyer la machine avec un tissu mouillé, et ne pas plonger la prise, le câble ou l'appareil dans du liquide.

Cet appareil ne doit être utilisé que par des enfants d'au moins 8 ans sous surveillance ou ayant reçu des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité, et qui sont conscients des éventuels dangers. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés d'au moins 8 ans et seulement sous surveillance. Garder l'appareil et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans. L'appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou n'ayant pas d'expérience avec la machine, seulement s'ils ont reçu des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité, et sont conscients des éventuels dangers.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Toujours abaisser la poignée ; ne pas la lever pendant que la machine est en cours d'utilisation. Ne pas placer vos doigts dans le compartiment ou le conduit à capsule, ceci pouvant être dangereux. Ne pas utiliser l'appareil sans le bac et la grille récolte-gouttes.

Ne pas placer le câble à proximité d'éléments brûlants, de bords coupants, etc. Ne jamais toucher le câble avec les mains mouillées. Ne pas débrancher en tirant sur le câble et ne pas utiliser l'appareil si le câble est endommagé. La réparation et le remplacement du câble ne doivent être effectués que parle vendeur afin d'éviter tout danger.

Ne pas démonter l'appareil et ne rien mettre dans ses ouvertures. Ne procéder qu'aux opérations décrites dans ce mode d'emploi ; toute autre opération doit être effectuée par le vendeur.

Détartrage :
8c) Ne pas lever la poignée pendant le détartrage.
8d) Bien rincer le réservoir d'eau et nettoyer la machine afin d'éviter tout résidu de détartrant.

Ne pas utiliser la machine si elle n'est pas en parfaite état de fonctionnement ou si elleprésente des dommages. Dans ce cas, prendre contact avec le vendeur.

Placer l'appareil sur une surface de travail plate, stable et résistante à la chaleur. Tenir à l'écart des éclaboussures d'eau ou de sources de chaleur.

Protection de l'environnement : l'appareil contient des matériaux de valeur qui peuvent être réparés ou recyclés. Apportez-le à la déchetterie. L'emballage est fait de matériel recyclable.

Clignote lentement (1 fois/sec) : en train de chauffer, café, rinçage
Clignote très lentement (1 fois toutes les 5 secondes) : mode économie d'énergie
Allumé : prêt
Clignote (2 fois/sec) : vide le système
Clignote rapidement (3 fois/sec) : chaudière en surchauffe, éteindre pour laisser refroidir

1 Première utilisation, ou après une longue période de non-utilisation.

Ne pas remplir le réservoir avec de l'eau chaude.
Respectez le marquage Max/Min.

Pas d'eau. voir : 9b

2 Au quotidien: avant le premier café

3 Expresso Allongé

Préparation

Programmation du niveau de remplissage

Réinitialisation de la taille des cafés (grands et petits)

4 Mode économie d'énergie

SORTIR DU MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
Le mode économie d'énergie s'active après 10 minutes de non-utilisation (clignote toutes les 5 secondes)
Pour arrêter le mode économie d'énergie, appuyer sur une touche quelconque ou éteindre, puis rallumer l'appareil
Les touches clignotent

5 Au quotidien : après le dernier café

Éteindre l'appareil
Vider le bac de récupération des capsules usagées + le bac récolte-gouttes
Rincer, puis vider le réservoir

6 Nettoyage : quand nécessaire

7 Vider le système: après une longue période de non-utilisation, pour éviter de geler ou après réparation.

Éteindre
Retirer le réservoir d'eau
Appuyer sur la touche petit café et allumer simultanément.
Les touches clignotent
1.Ouvrir
2.Appuyer et maintenir 3 secondes.
Les touches clignotent de manière alternative
Éteindre (la machine se bloque pendant 10 minutes et peut être transportée)

8 Détartrage

Lisez attentivement les consells de sécurité sur l'emballage du détartrant. Le détartrant est agressif pour la surface extérieure de la machine. Ne pas utiliser du vinaigre.

Dureté de l'eau		Détartrer après
fH	dH	
36	20	300
18	10	600
9	5	1200

Préparation

En cas de fuite, voir : 9e

Détartrage

Évitez d'utiliser du vinaigre, cela peut endommager la machine.

Commencer
Arrêter
90 sec
Appuyer simultanément sur les deux touches pendant 3 secondes
Laisser le détartrant couler deux fois.
Remplir à nouveau le réservoir avec le détartrant et recommencer

RINÇAGE

VIDER, RINCER ET REMPLIR LE RÉSERVOIR AVEC DE L'EAU FRAÎCHE
Rincer la machine, voir 1
Sortir:appuyer simultanément sur les deux touches

9 Dépannage

a	Les voyants sont éteints	L'appareil s'est éteint automatiquement. Appuyer sur la touche ON/OFF Vérifier le courant : tension, prise, fusible.
b	Pas de café, pas d'eau	Vérifier le réservoir d'eau. S'il est vide, remplir d'eau potable. Détartrer si nécessaire. Lever la poignée. Appuyer sur une touche café et attendre que l'eau sorte.
c	Le café n'est pas assez chaud	Préchauffer la tasse. Détartrer si nécessaire.
d	La poignée ne peut être complètement abaissée.	Vider le bac de récupération des capsules. Vérifier qu'il n'y a pas de capsule bloquée dans la machine
e	Fuite de liquide ou débit de café inhabituel	Vérifier que le réservoir d'eau est bien positionné
f	Les lumières clignotent de manière irrégulière	Vérifier le réservoir d'eau. S'il est vide, remplir d'eau potable. Insérer une nouvelle capsule Arrêter le processus de détartrage (voir paragraphe sur le détartrage). Le mode économie d'énergie s'active après 10 minutes de non-utilisation
g	De l'eau coule, et non du café	Insérer une nouvelle capsule

Spécifications

~	220 V~240V~ 50/60Hz 1250W-1450W
p	max.19 bar
kg	~4.0 kg
	1.2L
	5°C..,45°C
	18.6cm 25.9cm 33.6cm

Vous pouvez retrouver les informations du mode d'emploi sur www.sjostrandcoffee.se